

# **ИНСТРУКЦИЯ**

## **о порядке организации работ по выводу сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации от объектов защиты на пункт связи пожарно-спасательного гарнизона**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок организации работы по выводу сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) от объектов защиты на пункты связи пожарно-спасательных гарнизонов на территории республики.

### **2. Порядок подключения объектов защиты к оборудованию по приему сигнала о срабатывании АПС, установленного на пункте связи пожарно-спасательного гарнизона**

2.1 Вывод сигнала о срабатывании АПС от объектов защиты на пункты связи пожарно-спасательных гарнизонов осуществляется на основании технических условий, которые выдаются организациям, занимающимся данным видом деятельности. Для получения технических условий организации необходимо обратиться письменно в адрес Главного управления, в письме указать район республики, в котором данная организация планирует проводить работу по выводу сигнала о срабатывании АПС от объектов защиты.

2.2. Начальники отрядов заключают соглашение на обслуживание пульта по приему сигналов от АПС.

2.3. Выдача технических условий по выводу сигнала о срабатывании АПС от объектов защиты на пункты связи пожарно-спасательных гарнизонов на территории республики осуществляется отделением информационных технологий, АСУ и связи.

2.4. При приемке работ по выводу сигнала о срабатывании АПС обслуживающая организация составляет акт в 2-х экземплярах и направляет его в отделение информационных технологий, АСУ и связи и начальнику ОНД соответствующего района.

2.5. В ходе приемки работ по выводу сигнала о срабатывании АПС проверяются следующие вопросы:

- соответствие вывода сигнала от объектов защиты требованиям технических условий, выданных Главным управлением;
- прохождение сигнала при срабатывании АПС на объекте.

2.6. Объект принимается под наблюдение на пункт связи пожарно-спасательного гарнизона с заключением договора.

### **3. Порядок эксплуатации оборудования системы для вывода сигнала о срабатывании АПС от объектов защиты на пункт связи пожарно-спасательного гарнизона**

3.1. Ответственность за организацию правильной эксплуатации и технического обслуживания оборудования для приема сигнала о срабатывании АПС от объектов защиты на пункты связи пожарно-спасательного гарнизона возлагается на начальника пожарно-спасательного гарнизона.

3.2. Ответственность за прием и обработку сигнала о срабатывании АПС от объектов защиты, поступившего на пункт связи пожарно-спасательного гарнизона, возлагается на диспетчера пункта связи пожарно-спасательного гарнизона.

Начальник ОИТ, АСУ и связи – начальник связи  
Главного управления МЧС России по Чувашской Республике  
подполковник внутренней службы  
14.11.2017



Е.В. Харитонов